



NÁVOD K POUŽITÍ SLACKLINE

Před použitím slackline si přečtěte návod na použití.

Výrobek může být používán pouze způsobem popsáním v návodu. Výrobce a prodejce nejsou zodpovědní za žádné následky vyplývající z použití výrobku nebo jeho částí k jiným účelům.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat následujícím bodům:

- popruh pro slackline je třeba upevňovat v místě s rovnou a měkkou dopadovou plochou, v jejíž bezprostřední blízkosti nejsou žádné překážky, výčnělky či jiná nebezpečná místa
- nezletilé osoby mohou popruh používat pouze pod dohledem dospělých
- popruh musí být upevněn mimo dosah nezletilých osob
- přihlížející osoby musí dodržovat bezpečný odstup a zdržovat se ve vzdálenosti nejméně 2m od napnutého popruhu
- vzhledem k tomu, že pohyby po popruhu zvyšují jeho napětí, nesmí být popruh používán zároveň více osobami
- nepoužívejte pro slackline ve výškách maximální bezpečná výška je do 1 m nad zemí
- nechodte na slackline naboso, v sandálech nebo v obuvi s výrazným vzorkem na podrážce
- nepoužívejte za soumraku nebo v noci, ve vlhku nebo při námraze
- nikdy nepřekračujte váhový limit 150 kg
- tento set není určen k provádění jakýchkoliv triků, jako např. skákání nebo salta

Pokud bude některá z částí setu vykazovat poškození, výrobek dále nepoužívejte.

Výrobce ani prodejce nenesou žádnou zodpovědnost za škody způsobené osobám nebo škody na majetku, které mohou způsobeny používáním tohoto výrobku.

Chraňte popruh před kontaktem s ostrými předměty. Napnutý popruh lze o ostrý předmět velice snadno poškodit. I mírné poškození může pod velkým zatížením způsobit jeho přetržení.

UPEVNĚNÍ SETU

Při upevňování popruhu nepoužívejte jiné součásti než ty, které jsou obsaženy v setu.

Z důvodu zamezení poškození materiálu je nutné set pro slackline upevňovat pouze za stromy, jejichž obvod je minimálně 0,5m (tj. průměr 16cm) a maximálně 1,2m. Nikdy nenapínejte mezi nestabilní body, např. mezi vozidla. Přesvědčte se, že tyto stromy jsou schopny odolat síle alespoň 10kN (1t), s ohledem na výšku ukotvení. Při upevňování popruhu na stromy použijte kus koberce nebo gumovou podložku, zabráníte tak poškození stromu i popruhu ke kotvení.

Oba konce slackline obtočte kolem kotvicích bodů a prostrčte na jedné straně ráčnu na druhé volný konec popruhu skrz smyčku.



Volný konec popruhu dotáhněte k ráčně a zkontrolujte, zda není popruh překroucený. Vložte popruh do štěrbin bubínku ráčny, protáhněte tak, aby se kraje popruhu neodíraly o kovové tělo ráčny. Odjistěte pojistku ráčny a začněte opakovaným pohybem páky ráčny napínat.



Při dotahování popruhu nesmí být překročen počet 2 ½ otáčky osy ráčny. Po dopnutí na požadované napětí překlopte páku ráčny do zavřené polohy tak, aby pojistka byla zajištěna do zoubků na stranách ráčny.



POVOLENÍ A DEMONTÁŽ

Otevřete hlavní páku a otočte s ní na maximum směrem pryč od kotvícího bodu (celou dobu držte přizvednutou páčku uvnitř ráčny). Pohyb páky musí jít bez použití síly. Odstupte o půl kroku od ráčny a za použití síly zatlačte na páku proti popruhu na slackline. Nestůjte v ose popruhu- odvíjený popruh by vás mohl poranit.



POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU

Pro ideální údržbu doporučujeme čistit a promazávat ráčnu běžným mazivem pro stroje. Pokud použijete slackline ve slané vodě, opláchnete ji pak následně ve vodě sladké. Před každým použitím zkontrolujte všechny díly slackline setu, zda nejsou poškozené. Čistěte a omývejte pouze vlažnou čistou vodou.

POUŽITÍ SLACKLINE MUŽE BÝT NEBEZPEČNOU AKTIVITOU, PŘI KTERÉ HROZÍ I VÁŽNÉ ZRANĚNÍ ČI SMRTELNÝ ÚRAZ, A TO I KDYŽ JE UŽÍVÁNA SPRÁVNĚ. POUŽITÍ JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ, JEDNEJTE VŽDY SE ZDRAVÝM ROZUMEM.